

Smoothie-maskiner



C3
Mix & Go



Coline
Multi Blender



Electrolux
Explore 7 Compact
Blender



NutriBullet
600 Series



OBH Nordica
Blender Smoothie
Twister



Philips
Avance collection High
speed vacuum blender



Philips
Viva collection
Pro Blend 6



Princess
To Go

Konsumentkontakt	<i>C3.se</i>	<i>clasohlson.se</i>	<i>electrolux.com</i>	<i>nutribullet.com</i>	<i>obhnordica.com</i>	<i>philips.com</i>	<i>philips.com</i>	<i>princesshome.eu</i>
Cirkapris (kronor)	300	350	1 100	1 000	250	2 700	1 000	300

PRODUKTINFORMATION FRÅN TILLVERKAREN

Effekt (W)	300	300	900	600	300	1 400	900	300
Antal hastigheter	2	2	2 + program för smoothie och iskross	1	1	Steglöst + program för mixning och iskross	Steglöst	1
Maximal körtid (innan paus)	1 min	2 min	i.u	1 min	3 min	3 min	1 min	1 min
Antal drickbägare som medföljer	2	2	1	2	2	Medföljer ej	1	1
Andra funktioner enligt tillverkaren	–	Multihackare för lök mötter mm + kanna och filter för juice.	Röror och soppor. Multihackare för lök, nötter mm.	Mala gryn och nötter.	–	Vaccumfunktion som ska hålla smoothien fräsch längre.	Röror och soppor.	–
Kan diskas i diskmaskin	Nej	Ja, men inte knivbladen.	Ja	Ja, men inte knivbladen.	Ja	Ja	Ja	Ja

TESTRESULTAT

Så blir smoothien	Missade små bitar av mango.	Mixar slätt men mycket bubbler och skum bildas.	Missade små bitar av mango.	Mixar slätt och snabbt.	Missade små bitar av mango. Isbitar och frusna jordgubbar fastnade under mixning.	Mindre bubbler och skum än övriga men missade små bitar av mango.	Mixar slätt.	Mixar sämst. Grönkålen blir inte slät, snarare grovhackad. Missar stora bitar av mango.
-------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	-------------------------	---	---	--------------	---

KOMMENTAR

	Enkel att använda. Bra bägare där inget fastnar.	Enkel att använda. Mixar slätt på kort tid.	Snygg design. Käns rejäl och gedigen. Många funktioner. Står stadigt.	Klart snabbast och mycket lätt att använda. Mixar slätt.	Enkel att använda.	Smoothien håller sig fräsch längre i kylen.	Enkel att använda. Mixar slätt på kort tid.	Enkel att använda.
	Mixar inte helt slätt. Ska ej diskas i diskmaskin.	Käns lite plastig. Kärvar när man ska sätta fast mixerbägaren på motorenheten.	Mixar inte helt slätt. Inte så snabb.	Bara ett lock till drickbägarna. Locket saknar dessutom drickpip – måste skruvas av helt.	Mixar inte helt slätt. Bägaren måste tryckas ner under mixningen – lite jobbigt då maskinen inte är så snabb.	Mixar inte helt slätt. Lite krånglig att använda. Tillbringaren får inte plats i kylen.	Risk att man av misstag skruvar loss drickbägaren så att vätska kan rinna ut när man tar av den från motorenheten.	Mixar inte slätt. Knapp måste hållas in under mixningen – lite jobbigt då den inte är så snabb.