

## Digitalkameror



Canon  
Ixus 60



FujiFilm  
FinePix F11



Nikon  
Coolpix L3



Olympus  
μ700



Pentax  
Optio M10



Samsung  
Digimax i6



Sony Cybershot  
DSC-W50

Ca pris	3 400	3 400	2 500	3 000	2 500	3 300	3 200
Mpixels	6,0	6,3	5,1	7,1	6,0	6,0	6,0
Minneskapacitet (mb)	16	16	23	19	22	45	32
Optisk zoom	3	3	3	3	3	3	3
Minneskort	SD	XD	SD	XD	SD	SD	Memory stick
<b>Bildkvalitet</b>							
• Detaljrikedom	2,6	4,7	2,0	4,3	2,7	3,8	2,5
• Färgåtergivning	4,0	4,3	5,0	4,4	4,0	4,9	4,2
• Nyansåtergivning	3,9	2,8	3,1	2,4	2,8	2,0	5,0
• Förvrängning	3,1	4,5	3,6	3,2	4,2	3,0	2,5
• Vitbalans	4,5	3,2	5,0	2,2	4,8	3,5	2,0
• Bildbrus	3,1	5,0	3,3	2,0	3,9	2,9	3,7
<b>Totalt betyg bildkvalitet</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>
<b>Snabbhet</b>							
• Starta upp kameran (s)	1,6	1,8	3,0	2,8	3,5	2,8	1,9
• Ta en bild med autofokus (s)	0,53	0,68	0,57	0,77	1,01	0,62	0,37
• Tid till nästa bild är tagen (s)	0,48	1,43	0,63	0,91	1,00	1,11	0,71
<b>Totalt betyg snabbhet</b>	<b>4,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>4,6</b>
Kommentar	Snabb	Bäst bildkvalitet men svag vid flera bilder i följd	Bra bildkvalitet, snabb bildtagning men långsam uppstart	Långsam	Bra bildkvalitet men långsam	Svag vid flera bilder i följd	Snabbast